AM.GALLAGHER.COM

Smart Fence

All-in-one, fully integrated fence line.

USER MANUAL



Contents

English..... 3

Nederlands 8

Français 13

Deutsch..... 18

Dansk 23

Español 28

Svenska..... 33

Italiano..... 38

Português 43

Copyright© Gallagher Group Limited 2026
All rights reserved.
Smart Fence User Manual 3E6242 October 2026


DISCLAIMER: Whilst every effort has been made to ensure accuracy, neither Gallagher Group Limited nor any employee of the company shall be liable on any ground whatsoever to any party in respect of decisions or actions they may make as a result of using this information.

In accordance with the Gallagher policy of continuing development, design and specifications are subject to change without notice.


Developed and manufactured by Gallagher Group Limited, and ISO 9001:2015 Certified Supplier.

1 Setup

Handy Hint: If your animals are new to electric fencing, introduce them in a secure, permanently fenced area where they can safely investigate the fence and experience a shock. The shock is harmless but memorable, helping animals quickly learn to avoid the fence and benefit from long-term protection and containment.



Attach the handle



1. Remove the locking pin from the shaft.
2. Loosen the tensioning knob by turning anti clockwise.
3. Push the handle onto the shaft.
4. Push the tensioning knob into the reel until the locking pin hole in the shaft is visible.
5. Insert the locking pin through the hole and close the ring to secure in place.

Note: Loosen the tensioning knob when setting up the fence. Tighten the knob when winding the fence in.

Alternative wire positions


Option A For hard, dry ground, move the bottom wire to the lowest position.

Option B For sheep or long grass, move the bottom wire to the second position from the top.

SCAN TO LEARN MORE


Unthread the bottom wire

1. Remove the nuts from the wire joiner to release the wires.
2. Pull the bottom wire free from the posts.




Option A

1. Create a loop in the wire. Thread it through the bottom wire holes and secure it in the wire joiner.




Option B


1. Use a screwdriver to gently remove the grey bottom wire guide and the wire free.
2. Remove the orange tab at the top of the reel and feed the wire up through the gap.
3. Turn the wire guide upside down. Use a screwdriver to push the tension spring aside and feed the wire through.
4. Clip the wire guide into the upper slot. Thread the wire through the second wire holes and secure it in the wire joiner.



2 Installation




1 Insert the first post at the start of the fence line. If difficult to pull out, loosen the tensioning knob.



2 Pull out the guy rope and secure it in the ground. Slide the adjuster clip up until there is tension on the post. **Tip:** Guy ropes are attached to every second post and can be rotated to either side of the posts as needed.




3 Walk out the fence line, placing posts a maximum of 10m/33ft apart.



4 At corners, use guy ropes to keep the posts straight.


Note: On undulating ground, use portable posts (sold separately) to maintain even wire height or reduce post spacing.




5 Place the reel post past the first post to complete the perimeter. **Tip:** Unpeg the first post's guy rope if needed.




Do not stand on the lower post holder. Use the foot tread to push the reel post in.



6 Tighten the tensioning knob and wind the handle to tension the fence.




7 Loop the top wire around the first post to connect the fence line.




8 Ensure all posts are straight, use guy ropes to adjust the tension if required.


Joining two Smart Fence units



1 Place unit 1 at the end of the fence line.




2 Place the first post of unit 2 into the last post holder of unit 1, ensuring that the post heights are level.



3 Loop the top wire of unit 1 around the first post of unit 2 to secure together. Use a leadset to create an electrical connection*.

*Double leadsets sold separately.

Attaching to a permanent fence



Ensure the fence is OFF.

1. Insert the first post next to the permanent post.
2. Loop the guy rope around the post multiple times and secure using the adjuster clip.

3 Electrifying the Smart Fence


Attach to a portable energizer



Install the energizer using the instructions provided with your energizer, ensuring the installation complies with the safety guidelines. Securely attach the red leadset* clip to the wire joiner.

*Leadsets not included. Packaged with energizers or sold separately.

Attach to a permanent fence



Attach a leadset* from the live permanent fence wire to the metal crimp on the end post.

*Double leadsets sold separately.

4 Pack up and maintenance



1. Turn the fence OFF and remove the red clip.
2. Remove the reel post from the ground and tighten the tensioning knob.
3. Wind in the fence as you walk to each post. Pull in the guy ropes as required and clip them back onto the post.
4. Place each post back in post holder, with the foot tread facing outwards. **Tip:** Use the foot tread to secure the reel post in the ground, freeing both hands.
5. Repeat until all posts are back in the post holder.




If a wire breaks, Gallagher recommends a small reef knot to pass through the reel system.


If spare parts are required Gallagher provides a full range of Smart Fence replacement parts. Contact your local Gallagher dealer or visit am.gallagher.com.

1 Voorbereiding

Handige tip: Als uw dieren nog niet gewend zijn aan elektrisch afrasteren, laat ze er dan aan wennen in een veilige, permanent omheinde ruimte. Daar kunnen ze de afrastering veilig onderzoeken en een schok ervaren. De schok is ongevaarlijk maar blijft ze bij, waardoor dieren snel leren de afrastering te vermijden en langdurig veilig binnen de afrastering blijven.



Handgreep bevestigen



1. Verwijder de borgpen uit de as.
2. Draai de spanknop linksom los.
3. Schuif de handgreep op de as.
4. Druk de spanknop in de haspel totdat het gat voor de borgpen in de as zichtbaar is.
5. Steek de borgpen door het gat en sluit de ring om deze vast te zetten.

Opmerking: Draai de spanknop los bij het opzetten van de afrastering. Draai de knop vast bij het oprollen van de afrastering.

Alternatieve draadposities

Optie A Verplaats bij harde, droge grond de onderste draad naar de laagste positie.


Optie B Verplaats voor schapen of lang gras de onderste draad naar de tweede positie van boven.

SCAN VOOR MEER INFORMATIE

NED


Onderste draad losmaken

1. Verwijder de moeren van de draadverbinder om de draden los te maken.
2. Trek de onderste draad uit de palen.




Optie A


1. Maak een lus in de draad. Voer deze door de onderste draadgaten en zet de draad vast in de draadverbinder.




Optie B

1. Gebruik een schroevendraaier om de grijze onderste draadgeleider voorzichtig te verwijderen en maak de draad los.
2. Verwijder het oranje lipje boven op de haspel en voer de draad omhoog door de opening.
3. Draai de draadgeleider ondersteboven. Duw met een schroevendraaier de spanveer opzij en voer de draad erdoor.
4. Klik de draadgeleider in de bovenste sleuf. Voer de draad door de tweede draadgaten en zet deze vast in de draadverbinder.






2 Installatie




1 Plaats de eerste paal aan het begin van de afrastering. Als deze moeilijk uit te trekken is, draai de spanknop verder los.



2 Trek de scheerlijn uit en zet deze vast in de grond. Schuif de verstelclip omhoog tot de paal onder spanning staat. **Tip:** Scheerlijnen zijn aan elke tweede paal bevestigd en kunnen naar beide zijden van de paal worden gedraaid.




3 Zet de afrastering uit terwijl u loopt en plaats de palen maximaal 10 m uit elkaar.




4 Gebruik bij hoeken scheerlijnen om de palen recht te houden.


Opmerking: Gebruik op oneffen terrein draagbare palen (apart verkrijgbaar) om de draadhoogte gelijk te houden of de afstand tussen de palen te verkleinen.




5 Plaats de haspelpaal voorbij de eerste paal om de omheining te sluiten. **Tip:** Maak indien nodig de scheerlijn van de eerste paal los van de grond.




Ga niet op de onderste paalhouder staan. Gebruik de voetsteun om de haspelpaal in de grond te duwen.



6 Draai de spanknop vast en draai aan de handgreep om de afrastering te spannen.




7 Sla de bovenste draad om de eerste paal om de afrastering te verbinden.



8 Zorg dat alle palen recht staan. Pas indien nodig de spanning aan met de scheerlijnen.


Twee Smart Fence-eenheden verbinden



1 Plaats eenheid 1 aan het einde van de afrastering.




2 Plaats de eerste paal van eenheid 2 in de laatste paalhouder van eenheid 1. Zorg dat de palen even hoog staan.



3 Sla de bovenste draad van eenheid 1 om de eerste paal van eenheid 2 om ze te verbinden. Gebruik een aansluitkabel voor de elektrische verbinding*.

*Dubbele aansluitkabels apart verkrijgbaar.

Bevestigen aan een permanente afrastering




Zorg dat de afrastering UIT staat.

1 Plaats de eerste paal naast de permanente paal.

2 Wikkel de scheerlijn meerdere keren om de paal en zet deze vast met de verstelclip.

3 Smart Fence elektrificeren


Aansluiten op een draagbaar schrikdraadapparaat



Installeer het schrikdraadapparaat volgens de meegeleverde instructies en veiligheidsrichtlijnen. Bevestig de rode klem van de aansluitkabel* stevig aan de draadverbinder.

*Aansluitkabels niet inbegrepen. Meegeleverd met schrikdraadapparaten of apart verkrijgbaar.

Aansluiten op een permanente afrastering



Sluit een aansluitkabel* aan tussen de stroomvoerende draad van de permanente afrastering en de metalen klem op de eindpaal.

*Dubbele aansluitkabels apart verkrijgbaar.

4 Opruimen en onderhoud



1. Schakel de afrastering uit en verwijder de rode klem.
2. Haal de haspelpaal uit de grond en draai de spanknop vast.
3. Rol de afrastering in terwijl u naar elke paal loopt. Trek de scheerlijnen in en klem ze terug op de paal.
4. Plaats elke paal terug in de paalhouder, met de voetsteun naar buiten. **Tip:** Zet de haspelpaal met de voetsteun in de grond om beide handen vrij te houden.
5. Herhaal dit tot alle palen terug in de paalhouder zitten.




Als een draad breekt, adviseert Gallagher een kleine platte knoop zodat deze door het haspelsysteem kan lopen.


Gallagher biedt een volledig assortiment Smart Fence-reserveonderdelen. Neem contact op met uw lokale Gallagher-dealer of ga naar am.gallagher.com.

1 Préparation

Conseil pratique : Si vos animaux ne connaissent pas les clôtures électriques, familiarisez-les avec celles-ci dans un endroit sécurisé entouré d'une clôture permanente, où ils peuvent examiner la clôture en toute sécurité et recevoir une décharge électrique. La décharge est sans danger, mais suffisamment marquante pour que les animaux apprennent rapidement à éviter la clôture et bénéficient ainsi d'une protection et d'un confinement à long terme.



Fixation de la poignée



1. Retirez la goupille de verrouillage de l'axe.
2. Desserrez le bouton de tension en le tournant dans le sens antihoraire.
3. Enfoncez la poignée sur l'axe.
4. Enfoncez le bouton de tension dans l'enrouleur jusqu'à ce que le trou de la goupille de verrouillage dans l'axe soit visible.
5. Insérez la goupille de verrouillage dans le trou et refermez l'anneau pour la maintenir en place

Remarque : Desserrez le bouton de tension lors de l'installation de la clôture. Serrez le bouton lorsque vous enroulez la clôture.

Positions alternatives du fil


SCANNEZ POUR EN SAVOIR PLUS

Option A Pour les sols durs et secs, déplacez le fil inférieur à la position la plus basse.

Option B Pour les moutons ou les herbes hautes, déplacez le fil inférieur à la deuxième position à partir du haut.


Retrait du fil inférieur

1. Retirez les écrous du raccord de fil pour libérer les fils.
2. Retirez le fil inférieur des poteaux.




Option A

1. Formez une boucle avec le fil. Faites-la passer dans les trous inférieurs et fixez-la dans le raccord de fil.




Option B


1. À l'aide d'un tournevis, retirez délicatement le guide gris du fil inférieur et libérez le fil.
2. Retirez la languette orange située en haut de l'enrouleur et faites passer le fil vers le haut dans l'ouverture.
3. Retournez le guide du fil. À l'aide d'un tournevis, poussez le ressort de tension sur le côté et faites passer le fil.
4. Enclenchez le guide du fil dans la fente supérieure. Faites passer le fil dans les deuxièmes trous et fixez-le dans le raccord de fil.



2 Installation




1 Placez le premier poteau au début de la clôture. S'il est difficile à sortir, desserrez le bouton de tension.



2 Déployez le hauban et fixez-le au sol. Faites glisser le tendeur vers le haut pour tendre le poteau. **Conseil :** Les haubans sont fixés à un poteau sur deux et peuvent pivoter d'un côté ou de l'autre au besoin.




3 Déroulez la clôture en espaçant les poteaux de 10 m/33 pi maximum.



4 Dans les coins, utilisez les haubans pour garder les poteaux droits.


Remarque : Sur terrain vallonné, utilisez des poteaux portatifs (vendus séparément) pour maintenir la hauteur des fils ou réduire l'espacement des poteaux.




5 Placez le poteau de l'enrouleur au-delà du premier poteau pour fermer le périmètre. **Conseil** : Défixez le hauban du premier poteau au besoin.




Ne montez pas sur le support inférieur. Utilisez le marchepied pour enfoncer le poteau de l'enrouleur.



6 Serrez le bouton de tension et tournez la manivelle pour tendre la clôture.




7 Enroulez le fil supérieur autour du premier poteau pour connecter la clôture.



8 Vérifiez que tous les poteaux sont droits. Ajustez la tension avec les haubans au besoin.


Raccordement de deux unités Smart Fence



1 Placez l'unité 1 à l'extrémité de la clôture.




2 Placez le premier poteau de l'unité 2 dans le dernier support de poteau de l'unité 1, en alignant la hauteur des poteaux.



3 Enroulez le fil supérieur de l'unité 1 autour du premier poteau de l'unité 2 pour les fixer ensemble. Utilisez un câble de raccordement pour établir la connexion électrique*

*Les câbles de raccordement doubles sont vendus séparément.

Fixation à une clôture permanente



Assurez-vous que la clôture est HORS TENSION.

1 Placez le premier poteau à côté du poteau permanent.

2 Enroulez le hauban plusieurs fois autour du poteau et fixez-le à l'aide du tendeur.

3 Électrification de la Smart Fence


Connexion à un électrificateur portatif



Installez l'électrificateur selon les instructions fournies et conformément aux consignes de sécurité. Fixez solidement la pince rouge du câble de raccordement* au raccord de fil.

*Câbles de raccordement non inclus. Fournis avec les électrificateurs ou vendus séparément.

Connexion à une clôture permanente



Branchez un câble de raccordement* entre le fil sous tension de la clôture permanente et le sertissage métallique du poteau d'extrémité.

*Les câbles de raccordement doubles sont vendus séparément.

4 Rangement et entretien



1. Mettez la clôture hors tension et retirez la pince rouge.
2. Retirez le poteau de l'enrouleur du sol et serrez le bouton de tension.
3. Enroulez la clôture en marchant vers chaque poteau. Ramenez les haubans au besoin et fixez-les au poteau.
4. Replacez chaque poteau dans le support, le marchepied vers l'extérieur. **Conseil :** Enfoncez le poteau de l'enrouleur dans le sol avec le marchepied pour libérer vos deux mains.
5. Répétez jusqu'à ce que tous les poteaux soient dans le support.




Si un fil casse, Gallagher recommande de faire un petit nœud plat afin qu'il puisse passer dans le système d'enroulement.


Si des pièces de rechange sont nécessaires, Gallagher offre une gamme complète de pièces de rechange Smart Fence. Communiquez avec votre détaillant Gallagher local ou visitez am.gallagher.com.

1 Vorbereitung

Praktischer Tipp: Wenn Ihre Tiere noch nicht an Elektrozäune gewöhnt sind, führen Sie sie in einem sicheren, dauerhaft eingezäunten Bereich an den Elektrozaun heran. Dort können sie den Zaun sicher erkunden und einen Stromschlag erfahren. Der Stromschlag ist ungefährlich, bleibt aber in Erinnerung. So lernen die Tiere schnell, den Zaun zu meiden, und profitieren langfristig von Schutz und sicherer Einzäunung.



Griff anbringen



1. Entfernen Sie den Sicherungsstift aus der Welle.
2. Lösen Sie den Spannknopf, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Schieben Sie den Griff auf die Welle.
3. Drücken Sie den Spannknopf in die Rolle, bis das Loch für den Sicherungsstift in der Welle sichtbar ist.
4. Stecken Sie den Sicherungsstift durch das Loch und schließen Sie den Ring, um ihn zu sichern.

Hinweis: Lösen Sie den Spannknopf beim Aufstellen des Zauns. Ziehen Sie den Knopf beim Einrollen des Zauns fest.

Alternative Drahtpositionen


SCANNEN FÜR MEHR INFOS

Option A Bei hartem, trockenem Boden den unteren Draht in die unterste Position versetzen.

Option B Für Schafe oder hohes Gras den unteren Draht in die zweite Position von oben versetzen.


Unteren Draht ausfädeln

1. Entfernen Sie die Muttern vom Drahtverbinder, um die Drähte zu lösen.
2. Ziehen Sie den unteren Draht aus den Pfosten.




Option A

1. Bilden Sie eine Schlaufe im Draht. Führen Sie diese durch die unteren Drahtlöcher und befestigen Sie den Draht im Drahtverbinder.




Option B

1. Entfernen Sie die graue untere Drahtführung vorsichtig mit einem Schraubendreher und lösen Sie den Draht.
2. Entfernen Sie die orangefarbene Lasche oben an der Rolle und führen Sie den Draht durch die Öffnung nach oben.
3. Drehen Sie die Drahtführung um. Drücken Sie die Spannfeder mit einem Schraubendreher zur Seite und führen Sie den Draht hindurch.
4. Klicken Sie die Drahtführung in den oberen Schlitz. Führen Sie den Draht durch die zweiten Drahtlöcher und befestigen Sie ihn im Drahtverbinder.




DEU

2 Installation




1 Setzen Sie den ersten Pfosten am Anfang der Zaunlinie ein. Lässt er sich schwer herausziehen, lösen Sie den Spannknopf weiter.



2 Ziehen Sie das Abspannseil heraus und befestigen Sie es im Boden. Schieben Sie den Versteller nach oben, bis der Pfosten gespannt ist. **Tipp:** Abspannseile sind an jedem zweiten Pfosten befestigt und können bei Bedarf auf beide Seiten des Pfostens gedreht werden.




3 Ziehen Sie die Zaunlinie beim Gehen aus und setzen Sie die Pfosten mit maximal 10 m Abstand.



4 Verwenden Sie an Ecken Abspannseile, um die Pfosten gerade zu halten.


Hinweis: Verwenden Sie auf unebenem Gelände zusätzliche mobile Pfosten (separat erhältlich), um eine gleichmäßige Drahthöhe zu halten oder den Pfostenabstand zu verringern.




5 Setzen Sie den Rollenpfosten hinter den ersten Pfosten, um die Umzäunung zu schließen. **Tipp:** Lösen Sie bei Bedarf das Abspannseil des ersten Pfostens vom Boden.




Treten Sie nicht auf den unteren Pfostenhalter. Drücken Sie den Rollenpfosten mit dem Fußtritt in den Boden.



6 Ziehen Sie den Spannknopf fest und drehen Sie den Griff, um den Zaun zu spannen.




7 Oberen Draht um den ersten Pfosten legen




8 Stellen Sie sicher, dass alle Pfosten gerade stehen. Passen Sie die Spannung bei Bedarf mit den Abspannseilen an.


Zwei Smart Fence-Einheiten verbinden



1 Einheit 1 am Ende der Zaunlinie platzieren.



2 Den ersten Pfosten von Einheit 2 in den letzten Pfostenhalter von Einheit 1 setzen. Darauf achten, dass die Pfosten gleich hoch sind.




3 Den oberen Draht von Einheit 1 um den ersten Pfosten von Einheit 2 legen. Für die elektrische Verbindung ein Anschlusskabel verwenden*.

*Doppelte Anschlusskabel separat erhältlich.

DEU

An einem festen Zaun befestigen



Sicherstellen, dass der Zaun AUSGESCHALTET ist.

1 Den ersten Pfosten neben dem festen Pfosten einsetzen.

2 Das Abspannseil mehrmals um den Pfosten wickeln und mit dem Versteller sichern.

3 Smart Fence elektrifizieren


An ein mobiles Elektrozaungerät anschließen



Installieren Sie das Elektrozaungerät gemäß den mitgelieferten Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien. Befestigen Sie die rote Klemme des Anschlusskabels* sicher am Drahtverbinder.

*Anschlusskabel nicht enthalten. Mit Elektrozaungeräten geliefert oder separat erhältlich.

An einen festen Zaun anschließen



Verbinden Sie den stromführenden Draht des festen Zauns mit einem Anschlusskabel* mit der Metallklemme am Endpfosten.

*Doppelte Anschlusskabel separat erhältlich.

4 Abbau und Wartung



1. Schalten Sie den Zaun aus und entfernen Sie die rote Klemme.
2. Ziehen Sie den Rollenpfosten aus dem Boden und ziehen Sie den Spannknopf fest.
3. Wickeln Sie den Zaun ein, während Sie zu jedem Pfosten gehen. Ziehen Sie die Abspannseile ein und befestigen Sie sie wieder am Pfosten.
4. Setzen Sie jeden Pfosten mit dem Fußtritt nach außen zurück in den Pfostenhalter. **Tipp:** Fixieren Sie den Rollenpfosten mit dem Fußtritt im Boden, um beide Hände frei zu haben.
5. Wiederholen Sie dies, bis alle Pfosten im Pfostenhalter sind.




Bei einem Drahtbruch empfiehlt Gallagher einen kleinen Kreuzknoten, damit er durch das Rollensystem passt.


Gallagher bietet ein vollständiges Sortiment an Smart Fence-Ersatzteilen. Wenden Sie sich an Ihren Gallagher-Händler oder besuchen Sie am.gallagher.com.

1 Klargøring

Praktisk tip: Hvis dine dyr ikke er vant til elhegn, skal du introducere dem til hegnet i et sikkert område med permanent hegn, hvor de trygt kan undersøge hegnet og få et stød. Stødet er ufarligt, men huskes, så dyrene hurtigt lærer at undgå hegnet og opnår langvarig beskyttelse og indhegning.



Monter håndtaget



1. Fjern låsestiften fra akslen.
2. Løsn spændeknappen ved at dreje den mod uret.
3. Skub håndtaget på akslen.
4. Tryk spændeknappen ind i rullen, indtil hullet til låsestiften i akslen er synligt.
5. Før låsestiften gennem hullet, og luk ringen for at fastgøre den.

Bemærk: Løsn spændeknappen, når hegnet sættes op. Spænd knappen, når hegnet rulles ind.

Alternative trådpositioner


SCAN FOR MERE INFO

Mulighed A Ved hård, tør jord flyttes den nederste tråd til den laveste position.

Mulighed B Til får eller højt græs flyttes den nederste tråd til den anden position fra toppen.


Træk den nederste tråd ud

1. Fjern møtrikkerne fra trådsamleren for at frigøre trådene.
2. Træk den nederste tråd fri af stolperne.




Mulighed A


1. Lav en løkke på tråden. Før den gennem de nederste trådhuller, og fastgør den i trådsamleren.




Mulighed B

1. Brug en skruetrækker til forsigtigt at fjerne den grå nederste trådføring og frigøre tråden.
2. Fjern den orange tap øverst på rullen, og før tråden op gennem åbningen.
3. Vend trådføringen på hovedet. Brug en skruetrækker til at skubbe spændfjederen til side, og før tråden igennem.
4. Klik trådføringen ind i den øverste åbning. Før tråden gennem de næstøverste trådhuller, og fastgør den i trådsamleren.






2 Installation




1 Sæt den første stolpe ved hegnets start. Hvis den sidder fast, løsn spændeknappen.



2 Træk bardunen ud, og fastgør den i jorden. Skub justeringsclipsen op, til stolpen er spændt. **Tip:** Barduner er fastgjort til hver anden stolpe og kan drejes til begge sider efter behov.




3 Træk hegnslinjen ud, mens du går, og placer stolperne med maks. 10 m mellemrum.



4 Brug barduner i hjørnerne for at holde stolperne lige.


Bemærk: På ujævnt terræn kan ekstra flytbare stolper (sælges separat) bruges til at holde ens trådhøjde eller reducere afstanden mellem stolperne.




5 Placer rullestolpen forbi den første stolpe for at lukke indhegningen. **Tip:** Frigør om nødvendigt den første stolpes bardun fra jorden.




Træd ikke på den nederste stolpeholder. Brug fodtrinnet til at skubbe rullestolpen i jorden.



6 Spænd spændeknappen, og drej håndtaget for at stramme hegnet.




7 Før den øverste tråd rundt om den første stolpe for at forbinde hegnslinjen.




8 Sørg for, at alle stolper står lige. Juster om nødvendigt spændingen med bardunerne.

DAN


Sammenkobling af to Smart Fence-enheder



1 Placer enhed 1 for enden af hegnslinjen.



2 Placer den første stolpe fra enhed 2 i den sidste stolpeholder på enhed 1. Sørg for, at stolperne er i samme højde.




3 Før den øverste tråd fra enhed 1 rundt om den første stolpe på enhed 2 for at samle dem. Brug et tilslutningskabel til den elektriske forbindelse*.

*Dobbelte tilslutningskabler sælges separat.

DAN

Fastgørelse til et permanent hegn



Sørg for, at hegnet er SLUKKET.

1 Sæt den første stolpe ved siden af den permanente stolpe.

2 Vikl bardunen flere gange rundt om stolpen, og fastgør den med justeringsclipsen.

3 Elektrificering af Smart Fence


Tilslutning til et mobilt spændingsapparat



Installer spændingsapparatet i henhold til de medfølgende instruktioner og sikkerhedsretningslinjer. Fastgør den røde klemme på tilslutningskablet* sikkert til trådsamleren.

*Tilslutningskabler medfølger ikke. Leveres med spændingsapparater eller sælges separat.

Tilslutning til et permanent hegn



Tilslut et kabel* fra den strømførende tråd på det permanente hegn til metalklemmen på endestolpen.

*Dobbelte tilslutningskabler sælges separat.

4 Nedtagning og vedligeholdelse



1. Sluk hegnet, og fjern den røde klemme.
2. Tag rullestolpen op af jorden, og spænd spændeknappen.
3. Rul hegnet ind, mens du går hen til hver stolpe. Træk bardunerne ind efter behov, og fastgør dem igen på stolpen.
4. Sæt hver stolpe tilbage i stolpeholderen med fodtrinnet udad.
   Tip: Fastgør rullestolpen i jorden med fodtrinnet, så begge hænder er fri.
5. Gentag, indtil alle stolper er tilbage i stolpeholderen.




Hvis en tråd knækker, anbefaler Gallagher en lille råbåndsknob, så den kan passere gennem rullesystemet


Gallagher tilbyder et komplet udvalg af Smart Fence-reservedele. Kontakt din lokale Gallagher-forhandler, eller besøg am.gallagher.com.

1 Preparación

Consejo práctico: Si sus animales no están acostumbrados a las cercas eléctricas, introdúzcalos en un área segura con cercado permanente, donde puedan acercarse a la cerca de forma segura y recibir una descarga. La descarga es inofensiva, pero memorable, lo que ayuda a los animales a aprender rápidamente a evitar la cerca y beneficiarse de una protección y contención a largo plazo.



Colocación de la manija



1. Retire el pasador de bloqueo del eje.
2. Afloje la perilla de tensión girándola en sentido antihorario.
3. Coloque la manija sobre el eje.
4. Empuje la perilla de tensión hacia el carrete hasta que el orificio para el pasador de bloqueo en el eje quede visible.
5. Inserte el pasador de bloqueo a través del orificio y cierre el anillo para asegurarlo en su lugar.

Nota: Afloje la perilla de tensión al instalar la cerca. Apriete la perilla al enrollar la cerca.

Posiciones alternativas del alambre


Opción A Para terrenos duros y secos, mueva el alambre inferior a la posición más baja.

Opción B Para ovejas o pasto alto, mueva el alambre inferior a la segunda posición desde arriba

ESCANEE PARA MÁS INFORMACIÓN


Retirar el alambre inferior

1. Retire las tuercas del conector de alambre para liberar los alambres.
2. Retire el alambre inferior de los postes.




Opción A


1. Forme un lazo en el alambre. Páselo por los orificios inferiores y asegúrelo en el conector de alambre.



Opción B


1. Use un destornillador para retirar con cuidado la guía gris del alambre inferior y liberar el alambre.
2. Retire la pestaña naranja de la parte superior del carrete y pase el alambre hacia arriba por la abertura.
3. Voltee la guía del alambre. Use un destornillador para empujar el resorte de tensión hacia un lado y pase el alambre.
4. Encaje la guía del alambre en la ranura superior. Pase el alambre por los segundos orificios y asegúrelo en el conector de alambre.






ESP

2 Instalación




1 Coloque el primer poste al inicio de la cerca. Si cuesta sacarlo, afloje más la perilla de tensión.



2 Extienda la cuerda tensora y fíjela al suelo. Deslice el ajustador hacia arriba para tensar el poste. **Consejo:** Las cuerdas tensoras están en un poste de cada dos y pueden girarse hacia cualquier lado según sea necesario.




3 Despliegue la cerca colocando los postes a un máximo de 10 m/33 pies entre sí.




4 En las esquinas, use las cuerdas para mantener los postes rectos.


Nota: En terrenos irregulares, use postes portátiles (se venden por separado) para mantener una altura uniforme del alambre o reducir el espacio entre postes.




5 Coloque el poste del carrete más allá del primer poste para completar el perímetro. **Consejo:** Desclave la cuerda tensora del primer poste si es necesario.




No pise el soporte inferior del poste. Use el pedal para clavar el poste del carrete.



6 Apriete la perilla de tensión y gire la manija para tensar la cerca.




7 Enrolle el alambre superior alrededor del primer poste para conectar la línea de la cerca.



8 Asegúrese de que todos los postes estén rectos. Ajuste la tensión con las cuerdas tensoras si es necesario.


Unión de dos unidades Smart Fence



1 Coloque la unidad 1 al final de la cerca.



2 Coloque el primer poste de la unidad 2 en el último soporte de poste de la unidad 1, asegurándose de que los postes queden a la misma altura.




3 Enrolle el alambre superior de la unidad 1 alrededor del primer poste de la unidad 2 para unirlos. Use un cable de conexión para crear una conexión eléctrica*.

*Los cables de conexión dobles se venden por separado.

ESP

Conexión a una cerca permanente



Asegúrese de que la cerca esté APAGADA.

1 Coloque el primer poste junto al poste permanente.

2 Enrolle la cuerda tensora varias veces alrededor del poste y asegúrela con el ajustador.

3 Electrificación de la Smart Fence


Conexión a un energizador portátil



Instale el energizador según las instrucciones proporcionadas y las normas de seguridad. Fije firmemente la pinza roja del cable de conexión* al conector de alambre.

*Cables de conexión no incluidos. Se suministran con los energizadores o se venden por separado.

Conexión a una cerca permanente



Conecte un cable de conexión* desde el alambre activo de la cerca permanente hasta el engarce metálico del poste final.

*Los cables de conexión dobles se venden por separado.

ESP

4 Guardado y mantenimiento



1. Apague la cerca y retire la pinza roja.
2. Retire el poste del carrete del suelo y apriete la perilla de tensión.
3. Enrolle la cerca mientras camina hacia cada poste. Recoja las cuerdas tensoras según sea necesario y vuelva a sujetarlas al poste.
4. Coloque cada poste nuevamente en el soporte, con el pedal hacia afuera. Consejo: Use el pedal para fijar el poste del carrete en el suelo y dejar ambas manos libres.
5. Repita hasta que todos los postes estén en el soporte.




Si se rompe un alambre, Gallagher recomienda hacer un nudo llano pequeño para que pase por el sistema del carrete.


Si necesita repuestos, Gallagher ofrece una gama completa de repuestos Smart Fence. Comuníquese con su distribuidor Gallagher local o visite am.gallagher.com.

1 Förberedelse

Praktiskt tips: Om dina djur inte är vana vid elstängsel, introducera dem till stängslet i ett säkert, permanent inhägnat område där de tryggt kan undersöka stängslet och få en stöt. Stöten är ofarlig men minnesvärd, vilket hjälper djuren att snabbt lära sig att undvika stängslet och ger långvarigt skydd och säker inhägnad.



Montera handtaget



1. Ta bort låssprinten från axeln.
2. Lossa spänningsvredet genom att vrida det moturs.
3. Skjut handtaget på axeln.
4. Tryck in spänningsvredet i rullen tills hålet för låssprinten i axeln syns.
5. För låssprinten genom hålet och stäng ringen för att säkra den.

Obs: Lossa spänningsvredet när stängslet sätts upp. Dra åt vredet när stängslet rullas in.

Alternativa trådpositioner


Alternativ A Vid hård, torr mark, flytta den nedersta tråden till det lägsta läget.

Alternativ B För får eller högt gräs, flytta den nedersta tråden till det andra läget uppifrån.

ESKANNA FÖR MER INFO


Trä ur den nedersta tråden

1. Ta bort muttrarna från trådskarven för att frigöra trådarna.
2. Dra loss den nedersta tråden från stolparna..




Alternativ A

1. Gör en ögla på tråden. Trä den genom de nedersta trådhålen och fäst den i trådskarven.




Alternativ B

1. Använd en skruvmejsel för att försiktigt ta bort den grå nedre trådledaren och frigöra tråden.
2. Ta bort den orange fliken längst upp på rullen och för tråden upp genom öppningen.
3. Vänd trådledaren upp och ned. Använd en skruvmejsel för att skjuta spännfjädern åt sidan och för tråden igenom.
4. Fäst trådledaren i den övre öppningen. Trä tråden genom de andra trådhålen uppifrån och fäst den i trådskarven.




SVE

2 Instalación




1 Sätt den första stolpen där stängslet börjar. Om den sitter fast, lossa spänningsvredet.



2 Dra ut staglinan och fäst den i marken. Skjut justeringsklämman uppåt tills stolpen är spänd.
Tips: Staglinor sitter på varannan stolpe och kan vridas till valfri sida vid behov.




3 Dra ut stängslet medan du går och placera stolparna med högst 10 m mellanrum.




4 Använd staglinor i hörnen för att hålla stolparna raka.


Obs: På ojämn mark, använd extra flyttbara stolpar (säljs separat) för jämn trådhöjd eller kortare stolpavstånd.




5 Placera rullstolpen förbi den första stolpen för att sluta inhägnaden.
Tips: Lossa vid behov den första stolpens staglina från marken.




Stå inte på den nedre stolphållaren. Använd fotsteget för att trycka ner rullstolpen.



6 Dra åt spänningsvredet och vrid handtaget för att spänna stängslet.




7 För den övre tråden runt den första stolpen för att ansluta stängslet.



8 Kontrollera att alla stolpar står rakt. Justera vid behov spänningen med staglinorna.

SVE


Koppla ihop två Smart Fence-enheter



1 Placera enhet 1 vid slutet av stängslet.



2 Placera den första stolpen från enhet 2 i den sista stolphållaren på enhet 1. Se till att stolparna är på samma höjd.




3 För den övre tråden från enhet 1 runt den första stolpen på enhet 2 för att fästa ihop dem. Använd en anslutningskabel för elektrisk anslutning*.

*Dubbla anslutningskablar säljs separat.

SVE

Fästa vid ett permanent stängsel



Se till att stängslet är AVSTÄNGT.

1 Sätt den första stolpen bredvid den permanenta stolpen.

2 Linda staglinan flera varv runt stolpen och fäst den med justeringsklämman.

3 Elektrifiera Smart Fence


Anslut till ett portabelt aggregat



Installera aggregatet enligt medföljande instruktioner och säkerhetsanvisningar. Fäst den röda klämman på anslutningskabeln* ordentligt i trådskarven.

*Anslutningskablar ingår inte. Levereras med aggregat eller säljs separat.

Anslut till ett permanent stängsel



Anslut en kabel* från den strömförande tråden på det permanenta stängslet till metallklämman på ändstolpen.

*Dubbla anslutningskablar säljs separat.

4 Nedpackning och underhåll



1. Stäng av stängslet och ta bort den röda klämman.
2. Dra upp rullstolpen ur marken och dra åt spänningsvredet.
3. Rulla in stängslet medan du går till varje stolpe. Dra in staglinorna vid behov och fäst dem på stolpen igen.
4. Sätt tillbaka varje stolpe i stolphållaren med fotsteget utåt. **Tips:** Fäst rullstolpen i marken med fotsteget för att få båda händerna fria.
5. Upprepa tills alla stolpar är tillbaka i stolphållaren.




Om en tråd går av rekommenderar Gallagher en liten råbandsknop så att den kan passera genom rullsystemet.


Gallagher erbjuder ett komplett sortiment av Smart Fence-reservdelar. Kontakta din lokala Gallagher-återförsäljare eller besök am.gallagher.com.

1 Preparazione

Consiglio utile: Se gli animali non sono abituati alle recinzioni elettriche, introduceteli in un'area sicura con una recinzione permanente, dove possano avvicinarsi alla recinzione elettrica in sicurezza e ricevere una scossa. La scossa è innocua ma memorabile e aiuta gli animali a imparare rapidamente a evitare la recinzione, garantendo protezione e contenimento a lungo termine.



Montaggio della maniglia



1. Rimuovere il perno di bloccaggio dall'albero.
2. Allentare la manopola di tensionamento ruotandola in senso antiorario.
3. Spingere la maniglia sull'albero.
4. Spingere la manopola di tensionamento nel rullo finché il foro per il perno di bloccaggio nell'albero non è visibile.
5. Inserire il perno di bloccaggio nel foro e chiudere l'anello per fissarlo.

Nota: Allentare la manopola di tensionamento durante l'installazione della recinzione. Serrare la manopola quando si riavvolge la recinzione.

Posizioni alternative del filo


Opzione A Su terreni duri e asciutti, spostare il filo inferiore nella posizione più bassa.

Opzione B Per pecore o erba alta, spostare il filo inferiore nella seconda posizione dall'alto.

SCANSIONA PER SAPERNE DI PIÙ


Sfilare il filo inferiore

1. Rimuovere i dadi dal connettore del filo per liberare i fili.
2. Sfilare il filo inferiore dai pali.




Opzione A


1. Formare un anello nel filo. Farlo passare attraverso i fori inferiori e fissarlo nel connettore del filo.



Opzione B


1. Utilizzare un cacciavite per rimuovere delicatamente la guida grigia del filo inferiore e liberare il filo.
2. Rimuovere la linguetta arancione nella parte superiore della bobina e far passare il filo verso l'alto attraverso l'apertura.
3. Capovolgere la guida del filo. Utilizzare un cacciavite per spostare lateralmente la molla di tensione e far passare il filo.
4. Inserire la guida del filo nella fessura superiore. Far passare il filo attraverso i secondi fori e fissarlo nel connettore del filo.






ITA

2 Installazione




1 Inserire il primo palo all'inizio della recinzione. Se è bloccato, allentare la manopola.



2 Estrarre il tirante e fissarlo al terreno. Far scorrere il fermo di regolazione verso l'alto fino a tendere il palo. **Suggerimento:** I tiranti sono fissati a un palo ogni due e possono essere ruotati su entrambi i lati secondo necessità.




3 Stendere la recinzione camminando, con pali distanti max. 10 m.




4 Agli angoli, usare i tiranti per mantenere i pali diritti.

Nota: Su terreni irregolari, usare pali portatili aggiuntivi (venduti separatamente) per mantenere uniforme l'altezza dei fili o ridurre la distanza tra i pali.




5 Posizionare il palo della bobina oltre il primo palo per completare il perimetro. **Suggerimento:** Se necessario, sganciare dal terreno il tirante del primo palo.


Importante




Non salire sul supporto inferiore del palo. Usare il poggiapiede per spingere il palo della bobina nel terreno.



6 Serrare la manopola di tensionamento e girare la maniglia per tendere la recinzione.




7 Avvolgere il filo superiore attorno al primo palo per collegare la recinzione.



8 Assicurarsi che tutti i pali siano diritti. Se necessario, regolare la tensione con i tiranti.

ITA


Collegamento di due unità Smart Fence



1 Posizionare l'unità 1 alla fine della recinzione.




2 Inserire il primo palo dell'unità 2 nell'ultimo supporto dell'unità 1. Assicurarsi che i pali siano alla stessa altezza.



3 Avvolgere il filo superiore dell'unità 1 attorno al primo palo dell'unità 2 per unirli. Usare un cavo di collegamento per creare il collegamento elettrico*.

*I cavi di collegamento doppi sono venduti separatamente.

Fissaggio a una recinzione permanente



Assicurarsi che la recinzione sia SPENTA.

1 Inserire il primo palo accanto al palo permanente.

2 Avvolgere più volte il tirante attorno al palo e fissarlo con il fermo di regolazione.

3 Elettrificazione della Smart Fence


Collegamento a un elettrificatore portatile



Installare l'elettrificatore seguendo le istruzioni e le indicazioni di sicurezza fornite. Fissare saldamente la clip rossa del cavo di collegamento* al connettore del filo.

*Cavi di collegamento non inclusi. Forniti con gli elettrificatori o venduti separatamente.

Collegamento a una recinzione permanente



Collegare un cavo* dal filo elettrificato della recinzione permanente al terminale metallico sul palo finale.

*I cavi di collegamento doppi sono venduti separatamente.

4 Raccolta e manutenzione



1. Spegnere la recinzione e rimuovere la clip rossa.
2. Estrarre il palo della bobina dal terreno e serrare la manopola di tensionamento.
3. Riavvolgere la recinzione mentre si cammina verso ogni palo. Recuperare i tiranti secondo necessità e fissarli nuovamente al palo.
4. Riporre ogni palo nel supporto con il poggiapiede rivolto verso l'esterno. **Suggerimento:** Fissare il palo della bobina nel terreno con il poggiapiede per avere entrambe le mani libere.
5. Ripetere fino a quando tutti i pali sono nel supporto.




Se un filo si rompe, Gallagher consiglia un piccolo nodo piano che possa passare attraverso il sistema della bobina.


Gallagher offre una gamma completa di ricambi Smart Fence. Contattare il rivenditore Gallagher locale o visitare am.gallagher.com.

1 Preparação

Dica útil: Se os seus animais ainda não estão acostumados com cercas elétricas, apresente-os à cerca em uma área segura com cercamento permanente, onde possam se aproximar da cerca com segurança e receber um choque. O choque é inofensivo, mas marcante, ajudando os animais a aprender rapidamente a evitar a cerca e a se beneficiar de proteção e contenção a longo prazo.



Fixação da manivela



1. Remova o pino de trava do eixo.
2. Afrouxe o botão de tensionamento girando-o no sentido anti-horário.
3. Encaixe a manivela no eixo.
4. Empurre o botão de tensionamento para dentro do carretel até que o orifício para o pino de trava no eixo fique visível.
5. Insira o pino de trava no orifício e feche o anel para prendê-lo no lugar.

Nota: Afrouxe o botão de tensionamento ao montar a cerca. Aperte o botão ao enrolar a cerca.

Posições alternativas do fio


Opção A Para solo duro e seco, mova o fio inferior para a posição mais baixa.

Opção B Para ovelhas ou capim alto, mova o fio inferior para a segunda posição a partir do topo.

ESCANEIE PARA SABER MAIS


Retirar o fio inferior

1. Remova as porcas do conector de fio para soltar os fios.
2. Puxe o fio inferior para fora dos postes.




Opção A


1. Faça uma laçada no fio. Passe-a pelos orifícios inferiores e prenda-a no conector de fio.



Opção B


1. Use uma chave de fenda para remover cuidadosamente a guia cinza do fio inferior e liberar o fio.
2. Remova a aba laranja na parte superior do carretel e passe o fio para cima pela abertura.
3. Vire a guia do fio de cabeça para baixo. Use uma chave de fenda para afastar a mola de tensão e passe o fio.
4. Encaixe a guia do fio na ranhura superior. Passe o fio pelos segundos orifícios e prenda-o no conector de fio.






POR

2 Instalação




1 Coloque o primeiro poste no início da cerca. Se estiver difícil de puxar, afrouxe mais o botão de tensionamento.



2 Puxe a corda de sustentação e fixe-a no solo. Deslize o ajustador para cima para tensionar o poste. **Dica:** As cordas de sustentação estão presas a cada segundo poste e podem ser giradas para qualquer lado, conforme necessário.




3 Estenda a cerca, espaçando os postes em no máximo 10 m/33 pés.




4 Nos cantos, mantenha os postes retos com as cordas.


Nota: Em terrenos irregulares, use postes portáteis (vendidos separadamente) para manter a altura dos fios ou reduzir o espaçamento.




5 Coloque o poste do carretel além do primeiro poste para completar o perímetro. Dica: Solte do solo a corda de sustentação do primeiro poste, se necessário.




Não pise no suporte inferior do poste. Use o pedal para fincar o poste do carretel.



6 Aperte o botão de tensionamento e gire a manivela para tensionar a cerca.




7 Passe o fio superior ao redor do primeiro poste para conectar a linha da cerca.




8 Verifique se todos os postes estão retos. Ajuste a tensão com as cordas de sustentação, se necessário.

POR


União de duas unidades Smart Fence



1 Coloque a unidade 1 no final da cerca.




2 Coloque o primeiro poste da unidade 2 no último suporte de poste da unidade 1, mantendo os postes na mesma altura.



3 Passe o fio superior da unidade 1 ao redor do primeiro poste da unidade 2 para uni-los. Use um cabo de conexão para criar uma conexão elétrica*.

*Cabos de conexão duplos vendidos separadamente

Fixação a uma cerca permanente



Certifique-se de que a cerca esteja DESLIGADA.

1 Coloque o primeiro poste ao lado do poste permanente.

2 Enrole a corda de sustentação várias vezes ao redor do poste e prenda-a com o ajustador.

3 Eletrificação da Smart Fence


Conexão a um eletrificador portátil



Instale o eletrificador conforme as instruções fornecidas e as normas de segurança. Prenda firmemente a garra vermelha do cabo de conexão* ao conector de fio.

*Cabos de conexão não incluídos. Fornecidos com os eletrificadores ou vendidos separadamente

Conexão a uma cerca permanente



Conecte um cabo de conexão* do fio eletrificado da cerca permanente ao terminal metálico do poste final.

*Cabos de conexão duplos vendidos separadamente.

4 Recolhimento e manutenção



1. Desligue a cerca e remova a garra vermelha.
2. Retire o poste do carretel do solo e aperte o botão de tensionamento.
3. Recolha a cerca enquanto caminha até cada poste. Recolha as cordas de sustentação conforme necessário e prenda-as novamente ao poste.
4. Coloque cada poste de volta no suporte, com o pedal voltado para fora. **Dica:** Use o pedal para fixar o poste do carretel no solo e deixar as duas mãos livres.
5. Repita até que todos os postes estejam no suporte.



Se um fio romper, a Gallagher recomenda um pequeno nó direito para que passe pelo sistema do carretel.

Se precisar de peças de reposição, a Gallagher oferece uma linha completa de peças Smart Fence. Entre em contato com o revendedor Gallagher local ou acesse am.gallagher.com.

Gallagher Group Limited
181 Kahikatea Drive, Private Bag 3026
Hamilton, New Zealand

Gallagher Europe
Bornholmstraat 62a,
9723AZ Groningen, The Netherlands

am.gallagher.com